

Anleitung zur Umstellung der Mwst-Sätze für Sharp Kassenmodelle XE-A177 / -207

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie sich diese Anleitung in Ruhe durch und arbeiten Sie diese Anleitung Schritt für Schritt ab. Dauer für die Umstellung der Mwst-Sätze ca. 10-15 Minuten

Folgende Funktionstasten werden zur Umprogrammierung benötigt. Bei Registrierkassen, welche von uns vorab programmiert wurden, wurden die Tasten umbenannt!

<u>Original-Taste</u>	<u>Von uns programmierte Kasse</u>	<u>Funktion der Taste</u>
Mode	Mode	Menüpunkt öffnen
X Text auf (über der Zahl 7)	X Text (über der Zahl 7)	Umschaltung der Buchstaben Zahlen bei der Textprogrammierung.
TL/NS	Barzahlung	Bestätigen bzw. Abspeichern
FUNC Menü	Funktions Menü	Cursor Links laufen
Auto Menü	Abrechnungsmenü	Cursor Rechts laufen
- Del (Links von der Zahl 0)	€ Rabatt (Links von der Zahl 0)	Löschen von Buchstaben oder Zahlen
ESC Cancel	Abbruch	Vorgang abrechnen oder ins vorherige Menü zurück
Taste Punkt (über der Zahl 8)	Taste Punkt (über der Zahl 8)	Ändern der Mwst bei Warengruppen

Vor Beginn der Umprogrammierung muss die Belegung der Mwst-Gruppen abgerufen werden, um festzustellen, welche Textfelder und Mwst-Sätze geändert werden müssen!

Ausdruck erstellen bei XE-A177 / XE-A207:



Diese Anleitung gilt für TSE Kassen, welche Sie von uns ab Januar 2020 erhalten haben. WICHTIG: Ältere Kassen haben einen veralteten Softwarestand und können bei den Textfeldern und Mwst-Sätzen variieren.

Abfolge zum Abruf der Mwst-Sätze

- Taste Mode drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 PGM Modus
- Barzahlung drücken
- Passwort Eingeben (von uns programmierte Kassen haben ein Passwort / identisch wie Tagesende)
- Barzahlung drücken
- Punkt 1 Abruf
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 5 Funktionstext
=> jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 1)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 14 Mehrwertsteuer
- Barzahlung drücken
=> jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 2)

Wenn der Ausdruck erfolgt ist, kommen Sie durch mehrmaliges drücken der Taste „Abbruch“ wieder zurück.

```
KASSEN-ID: 03027494
#000026 21/06/2020 7:19
01 BEDIENER01 000000

*PGM*
FUNKTIONSTEXT
NETTO 1 GESAMT
MWST 1 2WS MWST-ZW 16%
MWST 2 2WS MWST-ZW 5%
MWST 3 2WS MWST-ZW 10.7%
MWST 5 2WS MWST-ZW 0%
MWST 1 MWST 16%
MWST 2 MWST 5%
MWST 3 MWST 10.7%
MWST 5 MWST 0%
MWST GESAMT MWST 0%
NETTO 2 NETTO GESAMT
NETTO 2 NETTO GESAMT
RETOURE RETOURE
STORNO STORNO
ST ERKENNEN ST ERKENNEN
MGR STORNO MGR STORNO
ZWS STORNO ZWS STORNO
EXT MGR STOR EXT MGR STOR
EXT MGR RET. EXT MGR RET.
RECH. ZAHLER RECH. ZAHLER
KEIN VERKAUF KEIN VERKAUF
WECH. GELD (++) WECH. GELD (++)
WECH. GELD (-) WECH. GELD (-)
KUNDEN KUNDEN
GES. BEZAHLT GES. BEZAHLT
DURCHSCHNITT DURCHSCHNITT
IN. WAHRUNG 1 IN. WAHRUNG 1
SEHECK LADE UNBAR GESAMT
BAR/SECK LAD GESAMT
GRUPPE 01 GRUPPE 01
GRUPPE 02 GRUPPE 02
GRUPPE 03 GRUPPE 03
GRUPPE 04 GRUPPE 04
GRUPPE 05 GRUPPE 05
GRUPPE 06 GRUPPE 06
GRUPPE 07 GRUPPE 07
GRUPPE 08 GRUPPE 08
GRUPPE 09 GRUPPE 09
MGR GESAMT MGR GESAMT
(-) MGR GES (-) MGR GES
EXT MGR GES. EXT MGR GES.
(-) EXMGR GES (-) EXMGR GES
GESAMT GESAMT
ZW-SUMME ZW-SUMME
WECH. GLD GES WECH. GLD GES
# NUMMER # NUMMER
POSTEN POSTEN
BR - ZW SUMME BR - ZW SUMME
NETTO 1 NETTO 16%
NETTO 2 NETTO 5%
NETTO 3 NETTO 10.7%
NETTO 5 NETTO 0%
NOCH OFFEN NOCH OFFEN
WECHSELGELD WECHSELGELD
RECHNUNG RECHNUNG
BONDSCHALTER BONDSCHALTER
STADTNAME STADTNAME
```

```
KASSEN-ID: 03027494
#000026 21/06/2020 7:19
01 BEDIENER01 000000

*PGM*
MEHRWERTSTEUER

MWST-SYSTEM AUTO MWST
MWST 4 MWST 5
MWST 1 16.00 %
MWST 2 5.00 %
MWST 3 10.70 %
MWST 5 0.00 %
```

Wichtiger Hinweis:



Sollten Sie bei Ihrer Sharp-Kasse mit zertifizierter TSE (Auslieferung durch uns Januar bis ca. März 2020) bei dem Ausdruck der Mehrwertsteuergruppen (Beispiel 2) bei Mwst 3 „0%“ haben UND Sie verkaufen Artikel mit 0% Mwst., kontaktieren Sie uns bitte, da Ihre Kasse ein zusätzliches Update benötigt.

Dieses Update wird nur benötigt wenn Sie Artikel mit 0% Mwst verkaufen!

Umprogrammierung Sharp-Kassenmodelle XE-A177 / XE-A207:

- Taste „Mode“ drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 „PGM Modus“
- Barzahlung drücken
- Passwort Eingeben (von uns programmierte Kassen haben ein Passwort / identisch wie Tagesende)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Einstellung“
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 12 „Mehrwertsteuer“ (Zum Ändern der Mwst-Rate)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Mwst 1“
- Barzahlung drücken
- Mwst-Satz eingeben z.B. für 19% nur 19 eingeben (ohne Punkt - also nicht 19.00)
* Mwst Ausdruck Punkt 14 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 3 „Mwst 2“
- Barzahlung eingeben
- Mwst-Satz eingeben z.B. für 7% nur 7 eingeben (ohne Punkt - also nicht 7.00)
* Mwst Ausdruck Punkt 14 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken

1 x Taste „Abbruch“ drücken, um in die Menü-Auswahl zurückzukommen.

- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 4 „Funktionstext“ (Zum Ändern der Textfelder)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 3 „Mwst 1 ZWS“
(Wiederholen mit den Textfeldern 4 / 7 / 8 / 55 / 56)
* Mwst Ausdruck Punkt 5 Funktionstexte beachten welche Nummern geändert werden müssen
- Barzahlung drücken
- Taste „Abrechnungsmenü“ drücken damit der Cursor ins Textfeld springt
- Taste „Funktionsmenü“ drücken bis der Cursor auf der 9 steht
- Taste „€ Rabatt“ drücken zum Löschen der Zahl
- Taste „X Text“ zweimal drücken zum Umschalten der Tastatur auf Zahlen (im Display A und nun 1)
- Die Zahl 6 drücken damit der richtige Mwst-Satz angezeigt wird
- Barzahlung drücken

Wenn alle 6 Textfelder geändert sind mit der Taste „Abbruch“ durch mehrmaliges drücken das Menü wieder verlassen.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Informationen sich im Allgemeinen auf die Umprogrammierung der Mwst-Gruppen bei Sharp-Registrierkassen beziehen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit haben. Bezüglich der aktuellen Diskussion zur Änderung der Mehrwertsteuer und der damit verbundenen Umsetzung im Handel und Gastronomiektor können wir leider nicht beratend tätig werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.

Hinweis: Primadruck Kassensysteme GmbH kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Alle in diesem Dokument genannten Marken, Produktnamen u. Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.