



Anleitung zur Umstellung der Mwst-Sätze für Sharp Kassenmodell ER-A411

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie sich diese Anleitung in Ruhe durch und arbeiten Sie diese Anleitung Schritt für Schritt ab. Dauer für die Umstellung der Mwst-Sätze ca. 10-15 Minuten

Folgende Funktionstasten werden zur Umprogrammierung benötigt. Bei Registrierkassen, welche von uns vorab programmiert wurden, wurden die Tasten umbenannt!

<u>Von uns programmierte Kasse</u>	<u>Funktion der Taste</u>
Mode	Menüpunkt öffnen
X Text (über der Zahl 7)	Umschaltung der Buchstaben auf Zahlen bei der Textprogrammierung.
Barzahlung	Bestätigen bzw. Abspeichern
 (Pfeil nach links)	Cursor Links laufen
Bed.Nr. 	Cursor Rechts laufen
Ausgabe	Löschen von Buchstaben oder Zahlen
Abbruch	Vorgang abrechnen oder ins vorherige Menü zurück
Taste Punkt (über der Zahl 8)	Ändern der Mwst bei Warengruppen

Vor Beginn der Umprogrammierung muss die Belegung der Mwst-Gruppen abgerufen werden, um festzustellen, welche Textfelder und Mwst-Sätze geändert werden müssen!

Ausdruck erstellen bei ER-A411 :



Um die Programmierungen durchführen zu können, müssen Sie sich mit dem Chef-Bediener an der Kasse anmelden. In den meisten Fällen ist dies der Bediener-Nr. 10

Diese Anleitung gilt für TSE Kassen, welche Sie von uns ab Januar 2020 erhalten haben.
WICHTIG: Ältere Kassen haben einen veralteten Softwarestand und können bei den Textfeldern und Mwst-Sätzen variieren.

Abfolge zum Abruf der Mwst-Sätze

- Taste Mode drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 PGM 2 Modus
- Barzahlung drücken
- Punkt 1 Abruf
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 18 Funktionstext
=> jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 1)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 21 Mehrwertsteuer
=> jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 2)

Wenn der Ausdruck erfolgt ist, kommen Sie durch mehrmaliges drücken der Taste „Abbruch“ wieder zurück.

Ausdruck Punkt 18

```
KASSEN-ID: 03027494
#000025 21/06/2020 7:19
01 BEDIENER01 000000

*PGM*
FUNKTIONSTEXT
NETTO 1 GESAMT
MWST 1 ZWS MWST-ZW 16%
MWST 2 ZWS MWST-ZW 5%
MWST 3 ZWS MWST-ZW 10,7%
MWST 5 ZWS MWST-ZWS 0%
MWST 1 MWST 16%
MWST 2 MWST 5%
MWST 3 MWST 10,7%
MWST 5 MWST 0%
MWST GESAMT MWST GESAMT
NETTO 2 NETTO GESAMT
NETTO 2
RETOURE RETOURE
STORNO STORNO
<- FERNO <- FERNO
MGR-STORNO MGR-STORNO
ZWS-STORNO ZWS-STORNO
EXT-MGR-STOR EXT-MGR-STOR
REING-ZÄHLER REING-ZÄHLER
NETN-VERKAUF NETN-VERKAUF
WECH-GELD(+) WECH-GELD(+)
KUNDEN KUNDEN
GES-BEZAHLT GES-BEZAHLT
DURCHSCHNITT DURCHSCHNITT
IN-WÄHRUNG 1 IN-WÄHRUNG 1
SCKK-LADE UNBAR GESAMT
BAR/SCHK LAD GESAMT
GRUPPE 01 GRUPPE 01
GRUPPE 02 GRUPPE 02
GRUPPE 03 GRUPPE 03
GRUPPE 04 GRUPPE 04
GRUPPE 05 GRUPPE 05
GRUPPE 06 GRUPPE 06
GRUPPE 07 GRUPPE 07
GRUPPE 08 GRUPPE 08
GRUPPE 09 GRUPPE 09
MGR GESAMT MGR GESAMT
(-) MGR GES (-) MGR GES
EXT MGR GES EXT MGR GES
(-) ERWGR GES (-) ERWGR GES
ZW-SUMME ZW-SUMME
WECH-GLD GES WECH-GLD GES
# NUMMER # NUMMER
POSTEN POSTEN
BR-ZW-SUMME BR-ZW-SUMME
NETTO 1 NETTO 16%
NETTO 2 NETTO 5%
NETTO 3 NETTO 10,7%
NETTO 5 NETTO 0%
NOCH OFFEN NOCH OFFEN
WECHSELGELD WECHSELGELD
RECHNUNG RECHNUNG
BONDSCHALTER BONDSCHALTER
STADTNAME STADTNAME
STADTNAME STADTNAME
```

Ausdruck Punkt 21

```
VIELEN DANK
FÜR
IHREN EINKAUF

KASSEN-ID: 03024303
#0010 23/06/2020 10:52:44
0010 BEDI0010 000000

*PGM*
MEHRWERTSTEUER

MWST 1 16.00 %
MWST 2 5.00 %
MWST 3 10.70 %
MWST 4 5.50 %
MWST 5 0.00 %

WIR FREUEN UNS
AUF IHREN
NÄCHSTEN BESUCH
```

... Fortsetzung

**VIELEN DANK
FÜR
IHREN EINKAUF**

KASSEN-ID:03024303
#0011 23/06/2020 10:52:54
0010 BEDIE0010 000000

PGM

FUNKTIONSTEXT

NETTO 1	NETTO 1
MWST-ZW 19%	MWST-ZW 16%
MWST-ZW 7%	MWST-ZW 5%
MWST-Z 10.7%	MWST-Z 10.7%
MWST-ZW 5.5%	MWST-ZW 5.5%
MWST-ZW 0.0%	MWST-ZW 0.0%
MWST 19%	MWST 16%
MWST 7%	MWST 5%
MWST 10.7%	MWST 10.7%
MWST 5.5%	MWST 5.5%
MWST 0.0%	MWST 0.0%
MWST GESAMT	MWST GESAMT
NETTO	NETTO
MWST SHIFT	MWST SHIFT
MWST LÖSCHG.	MWST LÖSCHG.
NETTO 2	NETTO 2
MENÜ-PLU(-)	MENÜ-PLU(-)
MENÜ-EAN(-)	MENÜ-EAN(-)
COUPON PLU	COUPON PLU
RETOURE	RETOURE
STORNO	STORNO
STORNO	STORNO
MGR-STORNO	MGR-STORNO
ZWS-STORNO	ZWS-STORNO
RECHG. ZÄHLER	RECHG. ZÄHLER
KEIN VERKAUF	KEIN VERKAUF
ALTER SALDO	ALTER SALDO
NEUER SALDO	NEUER SALDO
WECH. GELD(+)	WECH. GELD(+)
WECH. GELD(-)	WECH. GELD(-)
KUNDEN	KUNDEN
GES. BESTELLT	GES. BESTELLT
GES. BEZAHLT	GES. BEZAHLT
DURCHSCHNITT	DURCHSCHNITT
BEST-BEZAHLT	BEST-BEZAHLT
TISCHABGABE	TISCHABGABE
TISCHANNAHME	TISCHANNAHME
IN. WÄHRUNG 1	IN. WÄHRUNG 1
SCHECK LADE	SCHECK LADE
BAR/SCHK LAD	BAR/SCHK LAD

GRUPPE 01	GRUPPE 01
GRUPPE 02	GRUPPE 02
GRUPPE 03	GRUPPE 03
GRUPPE 04	GRUPPE 04
GRUPPE 05	GRUPPE 05
GRUPPE 06	GRUPPE 06
GRUPPE 07	GRUPPE 07
GRUPPE 08	GRUPPE 08
GRUPPE 09	GRUPPE 09
WGR GESAMT	WGR GESAMT
(-) WGR. GES	(-) WGR. GES
K. PROV. VERK.	K. PROV. VERK.
PROV. BETRAG1	PROV. BETRAG1
PROV. BETRAG2	PROV. BETRAG2
PROV. BETRAG3	PROV. BETRAG3
PROV. BETRAG4	PROV. BETRAG4
PROV. BETRAG5	PROV. BETRAG5
PROV. BETRAG6	PROV. BETRAG6
PROV. BETRAG7	PROV. BETRAG7
PROV. BETRAG8	PROV. BETRAG8
PROV. BETRAG9	PROV. BETRAG9
PROV. GESAMT	PROV. GESAMT
GESAMT	GESAMT
ZW-SUMME	ZW-SUMME
ALTER SALDO	ALTER SALDO
SALDO	SALDO
WECH. GLD GES	WECH. GLD GES
STADTNAME	STADTNAME
STADTNAME	STADTNAME
TRANSFER	TRANSFER
TISCH	TISCH
# NUMMER	# NUMMER
ARTIKEL ZWS	ARTIKEL ZWS
POSTEN	POSTEN
BR. -ZW. SUMME	BR. -ZW. SUMME
NETTO 1	NETTO 16%
NETTO 2	NETTO 5%
NETTO 3	NETTO 3
NETTO 4	NETTO 4
NETTO 5	NETTO 5
DIFFER. ZWS	DIFFER. ZWS
NOCH OFFEN	NOCH OFFEN
WECHSELGELD	WECHSELGELD
ZW. RECHUNG	ZW. RECHUNG
RECHNUNG	RECHNUNG
STORNO	STORNO
RETOUR	RETOUR
BONSCHALTER	BONSCHALTER
PREIS ÄNDER.	PREIS ÄNDER.
TEILZAHLUNG	TEILZAHLUNG

**VIELEN DANK
FÜR
IHREN EINKAUF**

KASSEN-ID:03024303
#0010 23/06/2020 10:52:44
0010 BEDIE0010 000000

PGM

MEHRWERTSTEUER

MWST 1	16.00 %
MWST 2	5.00 %
MWST 3	10.70 %
MWST 4	5.50 %
MWST 5	0.00 %

**WIR FREUEN UNS
AUF IHREN
NÄCHSTEN BESUCH**


**WIR FREUEN UNS
AUF IHREN
NÄCHSTEN BESUCH**

Umprogrammierung Sharp-Kassenmodelle ER-A411:

- Taste „Mode“ drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 „PGM 2 Modus“
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Einstellung“
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 15 „Mehrwertsteuer“ (Zum Ändern der Mwst-Rate)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 1 „Mwst 1“
- Barzahlung drücken
- Mwst-Satz eingeben z.B. für 16% nur 16 eingeben (ohne Punkt - also nicht 16.00)
* Mwst Ausdruck Punkt 21 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Mwst 2“
- Barzahlung eingeben
- Mwst-Satz eingeben z.B. für 5% nur 5 eingeben (ohne Punkt - also nicht 5.00)
* Mwst Ausdruck Punkt 21 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken

1 x Taste „Abbruch“ drücken, um in die Menü-Auswahl zurückzukommen

* Wenn in Ihrem Ausdruck Punkt 18 „Funktionstexte“ keine Mwst-Sätze angegeben sind müssen Sie die folgenden Textfelder auch nicht ändern und können mit mehrmaligen drücken der Taste „Abbruch“ das Menü verlassen.

- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 „Funktionstext“ (Zum Ändern der Textfelder)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 3 „Mwst ZW 19%“
(Wiederholen mit den Textfeldern 4 / 9 / 10 / 104 / 105)
* Mwst Ausdruck Punkt 18 Funktionstexte beachten welche Nummern geändert werden müssen
- Barzahlung drücken
- Taste „Bed.Nr.“ drücken damit der Cursor ins Textfeld springt
- Taste  drücken bis der Cursor auf der 9 steht
- Taste „Ausgabe“ drücken zum Löschen der Zahl
- Taste „X Text“ zweimal drücken zum Umschalten der Tastatur auf Zahlen (im Display A und nun 1)
- Die Zahl 6 drücken damit der richtige Mwst-Satz angezeigt wird
- Barzahlung drücken

Diesen Vorgang mit den Feldern 4/ 9 /10 / 104 / 105 wiederholen

* Mwst Ausdruck Punkt 18 Funktionstexte beachten, welche Nummern geändert werden müssen

Wenn alle 6 Textfelder geändert sind mit der Taste „Abbruch“ durch mehrmaliges drücken das Menü wieder verlassen

Zusätzliche Änderung für Gastronomie für Speisen von 19% auf 7% bzw. 5% von Juli bis Dezember 2020:

- Taste „Mode“ drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 „PGM 2 Modus“
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Einstellung“
- Barzahlung drücken
- auf Punkt 1 „Warengr.Artikel“ bleiben
- Barzahlung drücken
- auf Punkt 1 „Warengruppen“ bleiben
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste „Warengruppe“ auswählen
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf die zugehörige Mwst gehen und mit der Punkt Taste die richtige Mwst zuordnen.
- Barzahlung drücken

Die Kasse springt in die nächste Warengruppe
Vorgang wiederholen bei allen Warengruppen die geändert werden müssen
Mit der Abbruch-Taste kommt man wieder in die Warengruppenliste.

Wenn alle geändert wurden kommt man durch mehrmaliges drücken der Abbruch Taste wieder zurück.

**Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Informationen sich im Allgemeinen auf die Umprogrammierung der Mwst-Gruppen bei Sharp-Registrierkassen beziehen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit haben.
Bezüglich der aktuellen Diskussion zur Senkung der Mehrwertsteuer und der damit verbundenen Umsetzung im Handel und Gastronomiesektor können wir leider nicht beratend tätig werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.**

Hinweis: Primadruck Kassensysteme GmbH kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Alle in diesem Dokument genannten Marken, Produktnamen u. Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.