

Anleitung zur Umstellung der Mwst-Sätze für Sharp Kassenmodelle XE-A217

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie sich diese Anleitung in Ruhe durch und arbeiten Sie diese Anleitung Schritt für Schritt ab. Dauer für die Umstellung der Mwst-Sätze ca. 10-15 Minuten

Bitte nutzen Sie für die Eingaben als Tastenvorlage die transparente Tastaturfolie, welche unter dem Tastaturblatt liegt.

Vor Beginn der Umprogrammierung muss die Belegung der Mwst-Gruppen abgerufen werden, um festzustellen, welche Textfelder und Mwst-Sätze geändert werden müssen!

Ausdruck erstellen bei XE-A217:



Diese Anleitung gilt für TSE Kassen, welche Sie von uns ab Januar 2020 erhalten haben. WICHTIG: Ältere Kassen haben einen veralteten Softwarestand und können bei den Textfeldern und Mwst-Sätzen variieren.

Abfolge zum Abruf der Mwst-Sätze

- Taste Mode drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 PGM Modus
- Barzahlung drücken
- Passwort Eingeben (von uns programmierte Kassen haben ein Passwort / identisch wie Tagesende)
- Barzahlung drücken
- Punkt 1 Abruf
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 5 Funktionstext
=> jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 1)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 14 Mehrwertsteuer
- Barzahlung drücken
=> jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 2)

Wenn der Ausdruck erfolgt ist, kommen Sie durch mehrmaliges drücken der Taste „Abbruch“ wieder zurück.

```
KASSEN-ID: 03027494
#000026 21/06/2020 7:19
01 BEDIENER01 000000

*PGM*
FUNKTIONSTEXT

NETTO 1 GESAMT
MWST 1 2MS MWST 2M 16%
MWST 2 2MS MWST 2M 5%
MWST 3 2MS MWST 2 10.7%
MWST 5 2MS MWST 2M 0%
MWST 1 MWST 16%
MWST 2 MWST 5%
MWST 3 MWST 10.7%
MWST 5 MWST 0%
MWST GESAMT MWST GESAMT
NETTO NETTO
NETTO 2 RETOURNE
STORNO STORNO
ST ERNEUET ST ERNEUET
MGR STORNO MGR STORNO
ZMS STORNO ZMS STORNO
EXT MGR STOR EXT MGR STOR
EXT MGR RET EXT MGR RET
RECH: ZAHLER RECH: ZAHLER
KEIN VERKAUF KEIN VERKAUF
MECH. GELD(+) MECH. GELD(+)
MECH. GELD(-) MECH. GELD(-)
KUNDE KUNDE
GES. BEZAHLI GES. BEZAHLI
DURCHSCHNITT DURCHSCHNITT
IN WAHRUNG 1 IN WAHRUNG 1
SCHICK LAB UNBAR GESAMT
BAR/SCHK LAB GESAMT
GRUPPE 01 GRUPPE 01
GRUPPE 02 GRUPPE 02
GRUPPE 03 GRUPPE 03
GRUPPE 04 GRUPPE 04
GRUPPE 05 GRUPPE 05
GRUPPE 06 GRUPPE 06
GRUPPE 07 GRUPPE 07
GRUPPE 08 GRUPPE 08
GRUPPE 09 GRUPPE 09
MGR GESAMT MGR GESAMT
(-) MGR GES (-) MGR GES
EXT MGR GES EXT MGR GES
(-) MGR GES (-) MGR GES
GESAMT GESAMT
2M-SUMME 2M-SUMME
MECH. GLD. GES MECH. GLD. GES
# NUMMER # NUMMER
POSTEN POSTEN
DR - 2M-SUMME DR - 2M-SUMME
NETTO 1 NETTO 16%
NETTO 2 NETTO 5%
NETTO 3 NETTO 10.7%
NETTO 5 NETTO 0%
NOCH OFFEN NOCH OFFEN
MECHSEL GELD MECHSEL GELD
RECHNUNG RECHNUNG
BONDSCHAL TER BONDSCHAL TER
STADTNAME STADTNAME
STADTNAME
```

```
KASSEN-ID: 03027494
#000026 21/06/2020 7:19
01 BEDIENER01 000000

*PGM*
MEHRWERTSTEUER

MWST-SYSTEM AUTO MWST
MWST 4 MWST 5
MWST 1 16.00 %
MWST 2 5.00 %
MWST 3 10.70 %
MWST 5 0.00 %
```

Wichtiger Hinweis:



Sollten Sie bei Ihrer Sharp-Kasse mit zertifizierter TSE (Auslieferung durch uns Januar bis ca. März 2020) bei dem Ausdruck der Mehrwertsteuergruppen (Beispiel 2) bei Mwst 3 „0%“ haben UND Sie verkaufen Artikel mit 0% Mwst., kontaktieren Sie uns bitte, da Ihre Kasse ein zusätzliches Update benötigt.

Dieses Update wird nur benötigt wenn Sie Artikel mit 0% Mwst verkaufen!

Umprogrammierung Sharp-Kassenmodelle XE-A217:

- Taste „Mode“ drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 „PGM Modus“
- Barzahlung drücken
- Passwort Eingeben (von uns programmierte Kassen haben ein Passwort / identisch wie Tagesende)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Einstellung“
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 12 „Mehrwertsteuer“ (Zum Ändern der Mwst-Rate)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Mwst 1“
- Barzahlung drücken
- Mwst-Satz eingeben z.B. für 19% nur 19 eingeben (ohne Punkt - also nicht 19.00)
* Mwst Ausdruck Punkt 14 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 3 „Mwst 2“
- Barzahlung eingeben
- Mwst-Satz eingeben z.B. für 7% nur 7 eingeben (ohne Punkt - also nicht 7.00)
* Mwst Ausdruck Punkt 14 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken

1 x Taste „Abbruch“ drücken, um in die Menü-Auswahl zurückzukommen

- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 4 „Funktionstext“ (Zum Ändern der Textfelder)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 3 „Mwst 1 ZWS“
(Wiederholen mit den Textfeldern 4 / 7 / 8 / 55 / 56)
- * Mwst Ausdruck Punkt 5 Funktionstexte beachten welche Nummern geändert werden müssen
- Barzahlung drücken

- Taste Pfeil nach rechts drücken damit der Cursor ins Textfeld springt
- Taste Pfeil nach links drücken bis der Cursor auf der **6** steht
- DEL drücken zum Löschen der Zahl
- Die Zahl **9** drücken damit der richtige Mwst-Satz angezeigt wird
- Barzahlung drücken.

Wenn alle 6 Textfelder geändert sind mit der Taste „Abbruch“ durch mehrmaliges drücken das Menü wieder verlassen.

**Zusätzliche Änderung für Gastronomie für Speisen von 7% auf 19%
ab dem 01.07.2021:**

- Taste „Mode“ drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 „PGM Modus“
- Barzahlung drücken
- Passwort Eingeben (von uns programmierte Kassen haben ein Passwort / identisch wie Tagesende)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 „Einstellung“
- Barzahlung drücken
- auf Punkt 1 „Warengr.Artikel“ bleiben
- Barzahlung drücken
- auf Punkt 1 „Warengruppen“ bleiben
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste „Warengruppe“ auswählen
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf die zugehörige Mwst gehen und mit der Punkt Taste die richtige Mwst zuordnen.
- Barzahlung drücken

Die Kasse springt in die nächste Warengruppe
Vorgang wiederholen bei allen Warengruppen die geändert werden müssen
Mit der Abbruch-Taste kommt man wieder in die Warengruppenliste.

Wenn alle geändert wurden kommt man durch mehrmaliges drücken der Abbruch Taste wieder zurück.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Informationen sich im Allgemeinen auf die Umprogrammierung der Mwst-Gruppen bei Sharp-Registrierkassen beziehen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit haben.

Bezüglich der aktuellen Diskussion zur Änderung der Mehrwertsteuer und der damit verbundenen Umsetzung im Handel und Gastronomiesektor können wir leider nicht beratend tätig werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.

Hinweis: Primadruck Kassensysteme GmbH kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Alle in diesem Dokument genannten Marken, Produktnamen u. Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.