# Anleitung zur Umstellung der Mwst-Sätze für Sharp Kassenmodell ER-A421

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Informationen sich im Allgemeinen auf die Umprogrammierung der Mwst-Gruppen bei Sharp-Registrierkassen beziehen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit haben.

Bezüglich der aktuellen Diskussion zur Senkung der Mehrwertsteuer und der damit verbundenen Umsetzung im Handel und Gastronomiesektor können wir leider nicht beratend tätig werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie sich diese Anleitung in Ruhe durch und arbeiten Sie diese Anleitung Schritt für Schritt ab. Dauer für die Umstellung der Mwst-Sätze ca. 10-15 Minuten

<u>Vor Beginn der Umprogrammierung muss die Belegung der Mwst-Gruppen</u> <u>abgerufen werden, um festzustellen, welche Textfelder und Mwst-Sätze geändert</u> <u>werden müssen!</u>

Ausdruck erstellen bei ER-A421 :



Um die Programmierungen durchführen zu können, müssen Sie sich mit dem Chef-Bediener an der Kasse anmelden. In den meisten Fällen ist dies der Bediener-Nr. 10

Diese Anleitung gilt für TSE Kassen, welche Sie von uns ab Januar 2020 erhalten haben. <u>WICHTIG: Ältere Kassen haben einen veralteten Softwarestand und können bei den</u> <u>Textfeldern und Mwst-Sätzen variieren.</u>

### Abfolge zum Abruf der Mwst-Sätze

- Taste Mode drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 PGM 2 Modus
- Barzahlung drücken
- Punkt 1 Abruf
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 18 Funktionstext
   => jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 1)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 21 Mehrwertsteuer
- Barzahlung drücken
   => jetzt erhalten Sie einen Ausdruck (Beispiel 2)

Wenn der Ausdruck erfolgt ist, kommen Sie durch mehrmaliges drücken der Taste "Abbruch" wieder zurück.

 Masser - To subsyche

 Masser - To subsyche

Ausdruck Punkt 18

#### Ausdruck Punkt 21

#### VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF

KASSEN-ID:03024303 #0010 23/06/2020 10:52:44 0010 BEDIE0010 000000

**★PGM**★ MEHRWERTSTEUER

MWST	1	16.00 %
MWST	2	5.00 %
MWST	3	10.70%
MWST	4	5. 50 %
MWST	5	0.00%

#### WIR FREUEN UNS AUF IHREN NÄCHSTEN BESUCH

#### - Seite 3 -

Muster der erstellten Ausdrucke

## ... Fortsetzung

		GRUPPE 02
UTELEN	DANIZ	GRUPPE 03
VIELEN	GRUPPE 04	
TUDEN	GRUPPE 05	
THREN E	INKAUF	GRUPPE OD
		GRUPPE 07
KASSEN-ID:(	)3024303	GRUPPE 08
#0011 23/06/20	)20 10:52:54	GRUPPE 09
0010 BEDIE0010	000000	WGR GESAMT
		(-) WGR. GE
*PGI	×	K. PROV. VERK
FUNKTIONSTEXT		PROV. BETRAG
TORRETORDELAT		PROV. BETRAG
NETTO 1	NETTO 1	PROV. BETRAG
NEITU I	NETTU I	PROV. BETRAG
MMS1-2W 19%	HM21-7M 10%	PROV. BETRAG
MM21-ZM 1%	MMSI-ZW 5%	PROV. BETRAG
MWST-Z 10.7%	MWST-Z 10.7%	PROV. BETRAG
MWST-ZW 5.5%	MWST-ZW 5.5%	PROV BETRAG
MWST-ZW 0.0%	MWST-ZW 0.0%	PROV. DETRAG
MWST 19%	MWST 16%	PDOV SECAM
MWST 7%	MWST 5%	CECAMT
MWST 10.7%	MWST 10.7%	
MWST 5.5%	MWST 5.5%	ZH-SUNNE
MWST 0.0%	MWST 0.0%	ALIEK SALDU
MWST GESAMT	MWST GESAMT	SALDO
NETTO	NETTO	WECH. GLD GE
MWST SHIFT	MWST SHIFT	STADINAME
MWST LÖSCHG	NWST LÄSCHG	STADINAME
NETTO 2	NETTO 2	TRANSFER
MENII-PLIL()	MEN()-PLIL(-)	TISCH
MENII-FAN (-)	MENO-EAN(-)	# NUMMER
		ARTIKEL ZWS
		POSTEN
CTODIO	KE TUUKE.	BRZW. SUMM
STURNU	STUKNU	NETTO 1
SI UKNU	SIUKNU	NETTO 2
HUK-STOKNO	MPK-210KNO	NETTO 3
ZM2-210KN0	ZM2-210KN0	NETTO 4
RECHU. ZAHLER	RECHG. ZAHLER	NETTO 5
KEIN VERKAUF	KEIN VERKAUF	DIFFER, 7WS
ALTER SALDO	ALTER SALDO	NOCH OFFEN
NEUER SALDO	NEUER SALDO	WECHSELGELD
WECH. GELD (+)	WECH. GELD (+)	7W RECHING
WECH. GELD (-)	WECH. GELD (-)	RECHNING
KUNDEN	KUNDEN	STODNE
GES. BESTELLT	GES. BESTELLT	DETOUR
GES. BEZAHLT	GES. BEZAHLT	RE TUUR
DURCHSCHNITT	DURCHSCHNITT	DOUZCHALIEK
BEST-BEZAHLT	BEST-BEZAHLT	PREIS ANDER
TISCHABGABE	TISCHABGABE	TEILZAHLUNG
TISCHANNAHME	TISCHANNAHME	
IN WAHRING 1	TN WÄHRLING 1	
SCHECK LADE	SCHECK LADE	WIR F
BAR/SCHK LAD	BAD/SCHV LAD	AUF
DAN/ SCHA LAD	DAIL/ SCHA LAD	NÄCHST

GRUPPE 01	GRUPPE 01
GRUPPE 02	GRUPPE 02
GRUPPE 03	GRUPPE 03
GRUPPE 04	GRUPPE 04
GRUPPE 05	GRUPPE 05
GRUPPE 06	GRUPPE 06
GRUPPE 07	GRUPPE 07
GRUPPE 08	GRUPPE 08
GRUPPE AQ	GRUPPE AQ
WGR GESAMT	WCD GECAMT
(-) WGR GES	(-) WGD GES
K PROV VERK	K PROV VERK
PROV RETRACT	PROV RETRACI
PROV RETRAC2	PROV BETRACT
PROV RETRACT	PROV BETRACE
PROV RETRACA	PROV BETRAGA
PROV RETRACS	PROV. BETRACS
PROV. BETRACE	PDOV BETDACC
PROV RETRACT	PROV BETRACT
PROV RETRACS	PROV BETRACA
PROV BETRAGO	PROV RETRACO
PROV. GESAMT	PROV GESAMT
GESAMT	GESAMT
74-SUMMF	7U-SUMMF
ALTER SALDO	ALTER SALDO
SALDO	SAL DO
WECH, GLD GES	WECH GLD GES
STADINAME	STADTNAME
STADTNAME	STADTNAME
TRANSFER	TRANSFER
TISCH	TISCH
# NUMMER	# NUMMER
ARTIKEL ZWS	ARTIKEL ZWS
POSTEN	POSTEN
BRZW. SUMME	BR ZW. SUMME
NETTO 1	NETTO 16%
NETTO 2	NETTO 5%
NETTO 3	NETTO 3
NETTO 4	NETTO 4
NETTO 5	NETTO 5
DIFFER. ZWS	DIFFER. ZWS
NOCH OFFEN	NOCH OFFEN
WECHSELGELD	WECHSELGELD
ZW. RECHUNG	ZW. RECHUNG
RECHNUNG	RECHNUNG
STORNO	STORNO
RETOUR	RETOUR
BONSCHALTER	BONSCHALTER
PREIS ANDER.	PREIS ÄNDER.
TEILZAHLUNG	TEILZAHLUNG

REUEN UNS THREN EN BESUCH

#### VIELEN DANK FÜR **IHREN EINKAUF**

KASSEN-ID:03024303 #0010 23/06/2020 10:52:44 0010 BEDIE0010 000000

#### \*PGM\* MEHRWERTSTEUER

MWST	1	16.	00	%
MWST	2	5.	00	%
MWST	3	10.	70	%
M₩ST	4	5.	50	%
MWST	5	0.	00	%

#### WIR FREUEN UNS AUF IHREN NACHSTEN BESUCH

## Umprogrammierung Sharp-Kassenmodelle ER-A421:

- Taste "Mode" drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 "PGM 2 Modus"
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 "Einstellung"
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 15 "Mehrwertsteuer" (Zum Ändern der Mwst-Rate)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 1 "Mwst 1"
- Barzahlung drücken
- Mwst-Satz eingeben z.B. f
  ür 19% nur 19 eingeben (ohne Punkt also <u>nicht</u> 19.00)
   \* Mwst Ausdruck Punkt 21 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 "Mwst 2"
- Barzahlung eingeben
- Mwst-Satz eingeben z.B. f
  ür 7% nur 7 eingeben (ohne Punkt also <u>nicht</u> 7.00)
   \* Mwst Ausdruck Punkt 21 beachten welche Mwst auf 1 bzw. 2 liegt
- Barzahlung drücken

1 x Taste "Abbruch" drücken, um in die Menü-Auswahl zurückzukommen.

- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 "Funktionstext" (Zum Ändern der Textfelder)
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 3 "Mwst ZW 19%" (Wiederholen mit den Textfeldern 4 / 9 / 10 / 104 / 105)
   \* Mwst Ausdruck Punkt 18 Funktionstexte beachten welche Nummern geändert werden müssen
- Barzahlung drücken
- Taste "Pfeil nach rechts" drücken damit der Cursor ins Textfeld springt
- Taste "Pfeil nach links" drücken bis der Cursor auf der **6** steht
- Taste "DEL" drücken zum Löschen der Zahl
- Die Zahl 9 drücken damit der richtige Mwst-Satz angezeigt wird
- Barzahlung drücken

Wenn alle 6 Textfelder geändert sind mit der Taste "Abbruch" durch mehrmaliges drücken das Menü wieder verlassen

### - Seite 5 -

# Zusätzliche Änderung für Gastronomie für Speisen von 7% auf 19% ab dem 01.07.2021:

- Taste "Mode" drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 6 "PGM 2 Modus"
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf den Punkt 2 "Einstellung"
- Barzahlung drücken
- auf Punkt 1 "Warengr.Artikel" bleiben
- Barzahlung drücken
- auf Punkt 1 "Warengruppen" bleiben
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste "Warengruppe" auswählen
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf die zugehörige Mwst gehen und mit der Punkt Taste die richtige Mwst zuordnen.
- Barzahlung drücken

Die Kasse springt in die nächste Warengruppe

Vorgang wiederholen bei allen Warengruppen die geändert werden müssen Mit der Abbruch-Taste kommt man wieder in die Warengruppenliste.

Wenn alle Warengruppen geändert wurden kommt man durch einmaliges drücken der Taste "Abbruch" wieder zurück in das Menü, um über den Menüpunkt 2 die Artikel zu ändern.

mit der Pfeil-Taste Punkt 2 "Artikel/EAN" auswählen

- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste "Artikel" auswählen
- Barzahlung drücken
- mit der Pfeil Taste auf die zugehörige Mwst gehen und mit der Punkt Taste die richtige Mwst zuordnen.
- Barzahlung drücken

Die Kasse springt in die nächste Artikelnummer.

Vorgang wiederholen bei allen Artikeln, welche geändert werden müssen.

Mit der Abbruch-Taste kommt man wieder in die Artikelliste.

Wenn alle Artikel geändert wurden kommt man durch mehrmaliges drücken der Taste "Abbruch" wieder zurück.

Hinweis: Primadruck Kassensysteme GmbH kann und darf mit diesen Informationen keine steueroder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Alle in diesem Dokument genannten Marken, Produktnamen u. Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.