



WICHTIGES HINWEISBLATT

XE-A177
XE-A207
XE-A217
XE-A307

Update 04-18

Um in der Bundesrepublik Deutschland der **GoBD** Verordnung hinsichtlich Registrierkassen zu entsprechen sind folgende Bedienschritte auszuführen.

A. Eingabe des erforderlichen deutschen Ländercodes 49:

1. Im REG Modus die [**MODE**] Taste drücken (die „MODUSAUSWAHL“ Anzeige erscheint).
2. Nun die Tasteneingabe **99999999** über die Zehnertastatur vornehmen und danach die [**TL/NS**] Taste drücken (Die „SRV MODUS“ Anzeige erscheint).
3. In dieser Anzeige die Tastenfolge von: 49   eingeben und **1. OK** mit der [**TL/NS**] Taste bestätigen.
4. Nach der Bestätigung erscheint die Sprachauswahlanzeige.
Aus dieser **2 DEUTSCH** mit der Nummerntaste [**2**] über die Zehnertastatur auswählen.
Danach kann „DATUM/UHRZEIT“, MWST-SATZ“ usw. eingestellt werden.
Diese Einstellungen werden in der mitgelieferten Basisanleitung unter dem Abschnitt „Erste Schritte“ detailliert beschrieben.

B. SD Karte:

Es ist notwendig eine SD Karte in den SD Kartenschlitz einzuschieben, diese zu formatieren und ein Verzeichnis anzulegen, um die elektronischen Journaldaten zu finanzbehördlichen Zwecken auf der SD Karte zu sichern. Folgen Sie dazu bitte der untenstehenden Anleitung.


Hinweis:

Die verwendbaren SD-Kartentypen finden Sie in dem Bereich „Kassensysteme“ unter www.sharp.de

Es steht optional eine kostenpflichtige XEA Konvertierungssoftware zur Verfügung.

Mit deren Hilfe können die auf der SD Karte abgespeicherten Daten in ein von den Deutschen Finanzbehörden gewünschtes „IDEA-kompatibles“ Format umgewandelt werden.

Weitere Informationen finden Sie in dem Bereich „Kassensysteme“ unter www.sharp.de.

Deutschland	
1. Eine neue SD Karte in den SD Kartenschlitz einschieben	
2. Im REG Modus die [MODE] Taste drücken und durch Drücken der [↓] Taste zu dem Punkt 7 SD-KARTENMODUS gehen und die [TL/NS] Taste drücken	
3. Durch Drücken der [↓] Taste zu dem Punkt 4 FORMATIEREN gehen, die [TL/NS] Taste drücken und 1.OK durch nochmaliges Drücken der [TL/NS] Taste bestätigen und solange warten bis die folgende Anzeige erscheint	<pre>SD-KARTE 1 SICHERN 2 LADEN 3 ORDNERWAHL 4 FORMATIEREN SD 01</pre>
4. Durch Drücken der [↑] Taste zu dem Punkt 3 ORDNERWAHL gehen, die [TL/NS] Taste 2mal drücken	<pre>ORDNERWAHL 1 ORDNER ANLEGEN 2 ORDNER WAHLEN SD 01</pre>
5. Einen Namen mit maximal 8 Buchstaben durch Verwendung der Buchstaben auf der Zehnertastatur z.B. hier „20170401“ eingeben	<pre>ORDNER ANLEGEN ORDNERNAME EJOURNAL SD 2 01</pre>
Wenn fertig, die [TL/NS] Taste drücken	

6. Die folgende Anzeige erscheint

```
ORDNER ANLEGEN
SD KARTEN JOB
ORDNER ANLEGEN
1 OK
2 ABBRECHEN

SD          01
```

Die [TL/NS] Taste drücken, um den Namen zu bestätigen und das Verzeichnis anzulegen

7. Wenn fertig, erscheint die folgende Anzeige

```
ORDNERWAHL
1 ORDNER ANLEGEN
2 ORDNER WÄHLEN

SD          01
```

Die [ESC/CANCEL] Taste 2mal drücken, um wieder in den REG MODUS zu gehen

BITTE BEACHTEN:

(1) Die SD Karte in dem SD Kartenschlitz belassen und nach Nutzung eines Jahres einen neuen Ordnernamen, wie unter dem obigen Schritt 5 beschrieben anlegen.

(2) Dazu die obigen Schritte 2, 4, 5, 6 und 7 durchführen und unter Schritt 5 einen neuen Ordnernamen mit wiederum maximal 8 Buchstaben über die Zehnertastatur eingeben, z.B. „2019“ und die [TL/NS] Taste drücken

Wenn fertig, erscheint die folgende Anzeige

```
ORDNERWAHL
1 ORDNER ANLEGEN
2 ORDNER WÄHLEN

SD          01
```

Den Punkt 2 ORDNER WÄHLEN auswählen und die [TL/NS] Taste drücken
Nun den zuvor angelegten Ordnernamen wählen und die [TL/NS] Taste drücken

Wenn fertig, erscheint die folgende Anzeige

```
ORDNERWAHL
1 ORDNER ANLEGEN
2 ORDNER WÄHLEN

SD          01
```

Die [ESC/CANCEL] Taste 2mal drücken, um wieder in den REG MODUS zu gehen

Diese Schritte wiederum nach einem weiteren Jahr erneut durchführen.

(3) Erscheint in der Anzeige der Hinweis **“E-JOURNAL VOLL”**, die [MODE] Taste drücken und durch Drücken der [↓] Taste zu dem Punkt 7. SD-KARTENMODUS gehen und die [TL/NS] Taste drücken.

Die [TL/NS] Taste nochmals drücken.

Abschließend die [↓] Taste drücken, um zu **„2 SICHERN F. ONLINE“** (bzw. **„2 SICH ÜBER LÖSCH“**, je nach Version) zu gehen.

Nun **3mal** hintereinander die [TL/NS] Taste drücken.

Nach Sicherung des elektronischen Journals **3mal** hintereinander die [ESC/CANCEL] Taste drücken, um wieder in den REG Modus zu schalten.